



Peugeot Partner Tepee **HORIZON**

Peugeot Partner Horizon euro 6 è corredato di **pianale ribassato**, nella parte posteriore del veicolo, per accogliere **una carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **tre confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa pieghevole in alluminio servoassistita** e rivestita in materiale **antiscivolo**, corredata di sistema a bascula per renderla **abbattibile**.

Il piano ribassato è stato progettato per **ottimizzare il contenimento** del passeggero in carrozzina, **migliorare la visuale e favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie ai **sedili originali** posteriori, frazionati 2/3 ed 1/3, **reclinabili ed asportabili**, sono assicurate le misure necessarie ad accogliere una **carrozzina manuale o elettronica** di grandi dimensioni.

La **sicurezza** a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e dai **sistemi di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

Peugeot Partner Horizon è disponibile con la colorazione **bianco pastello** o nelle due tonalità chiara e scura di **grigio metallizzato**.

Il **frazionamento dei sedili posteriori** e l'**innovativa movimentazione** della rampa di accesso, permettono di riportarlo agevolmente nella **conformazione originale**, con **5 posti a sedere** ed il **vano di carico accessibile** e completamente **sfruttabile**.

Il **verricello opzionale** per il traino della carrozzina, in aggiunta alle **dotazioni di serie** di Partner Horizon, lo rendono il veicolo ideale per **associazioni, pubbliche assistenze, taxisti e privati**.

L'**allestimento** è approvato da Automobiles Peugeot ed ha ottenuto l'**Omologazione Europea**.

Peugeot Partner Tepee HORIZON



CONFIGURAZIONE

Il veicolo è dotato posteriormente di **un sedile singolo ed uno biposto**, entrambi **ripieghevoli ed asportabili** che consentono di **configurarlo** per il trasporto di una **carrozzina manuale o elettronica**. Il piano ribassato rivestito in **materiale antiscivolo insonorizzante** garantisce uno **spazio massimo di 1350 mm in lunghezza, 830 mm in larghezza per una altezza di ingresso di 1400 mm ed interna di 1450 mm**.

La **capacità di carico** del piano ribassato e della rampa di accesso è di **400Kg**.

L'allestimento è realizzabile su veicoli con **cambio meccanico ed automatico** e può essere arricchito da un **verricello elettrico**.

VERRICELLO

Il veicolo può essere corredato di **verricello elettrico con comando a distanza** per agevolare ulteriormente **le operazioni di carico e scarico** del trasportato in carrozzina.

Il dispositivo è **integrato nel tunnel centrale**, tra i due sedili anteriori, per lasciare libera la zona di appoggio dei piedi dei trasportati della fila posteriore. La **capacità di traino** del dispositivo è di **225 KG** (a 12°).



RAMPA PIEGHEVOLE ED ABBATIBILE

La **rampa di accesso** al piano ribassato, **lunga solamente 1.180 mm e larga 830 mm**, è dotata di un **innovativo sistema** di movimentazione che la rende **facilmente abbattibile** per **sfruttare al massimo il vano di carico** in assenza del trasportato in carrozzina. Le **maniglie ergonomiche**, il **sistema di servoassistimento** ed il **rivestimento antiscivolo** ne rendono l'utilizzo **rapido, funzionale e sicuro**. E' preservato l'utilizzo della **cappelliera originale**, rendendo **sicuro il trasporto dei bagagli**.



SEDILI PIEGHEVOLI E SMONTABILI

I **sedili posteriori possono** essere **ripiegati** completamente e **smontati** facilmente per consentire il trasporto di **cinque passeggeri** come in origine, **tre passeggeri più una carrozzina manuale, elettronica o uno scooter elettrico**. Tutti i **posti a sedere posteriori** sono dotati della **cintura di sicurezza originale**.



IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore**, fissata al **portellone**, conserva **inalterato il veicolo** sia a livello **estetico** che **funzionale**. L'allestimento permette di mantenere una **buona altezza da terra** del veicolo senza dover alzare le sospensioni posteriori, **garantendo così sicurezza e confort** in marcia e **facilità di accesso** durante le operazioni di carico e scarico.

Rivenditore autorizzato

Handytech     

Marchio di **CARROZZERIA 71** srl
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it

