



NUOVO FIAT DOBLÒ HANDY

Il **Nuovo Fiat Doblo** è corredato di **pianale ribassato realizzato in materiale composito**, nella parte posteriore del veicolo per accogliere **una carrozzina ed il suo passeggero**, mantenendo **quattro confortevoli posti a sedere**.

L'accesso al piano ribassato avviene tramite una **rampa pieghevole in alluminio servoassistita** e rivestita in materiale antiscivolo, corredata di un **pratico sistema per renderla abbattibile** a pavimento.

L'area del vano ribassato è stata progettata per **ottimizzare il contenimento del passeggero in carrozzina**, migliorare la visuale e **favorire l'interazione** con gli altri passeggeri durante il viaggio.

Grazie ai **confortevoli sedili singoli laterali monoposto** in seconda fila, sono assicurate le misure necessarie ad accogliere **una carrozzina manuale o elettronica di grandi dimensioni**.

La sicurezza a bordo è **garantita** dalle dotazioni di serie del veicolo e **dai sistemi di ritenuta** della carrozzina e del suo passeggero, conformi alle **norme ISO 10542**.

La configurazione interna e la **pratica movimentazione della rampa** permettono di riportare agevolmente il vano di carico nella **conformazione originale**, rendendolo **completamente sfruttabile**.

Il **verricello per il traino della carrozzina** (opzionale), in aggiunta alle dotazioni di serie del Nuovo Doblo, lo rendono il **veicolo ideale per privati, associazioni, pubbliche assistenze e taxisti**.

L'allestimento è approvato da Stellantis ed è conforme alle direttive nazionali ed europee.

NUOVO FIAT DOBLÒ HANDY



IMPATTO ESTETICO E MECCANICO

La parte centrale del **paraurti posteriore**, fissata al portellone, **conserva inalterato il veicolo sia a livello estetico che funzionale**. L'allestimento permette di mantenere una **buona altezza da terra del veicolo, garantendo così sicurezza e confort** in marcia e **facilità di accesso** durante le operazioni di carico e scarico.



CONFIGURAZIONE FLESSIBILE

Il veicolo è dotato, in seconda fila, di **due confortevoli sedili singoli**, a richiesta asportabili, che consentono di configurarlo per il **trasporto di una carrozzina manuale o elettronica**.

Il piano ribassato rivestito in materiale antiscivolo insonorizzante garantisce 815 mm in larghezza, un'altezza di ingresso di 1425 mm ed interna di 1400 mm.

Il vano di carico ha una lunghezza di 1340 mm ed una larghezza utile tra i due sedili in seconda fila di 520 mm.

La capacità di carico del piano ribassato e della rampa di accesso è di 300 Kg.

Il piano ribassato è corredato di un **sistema di illuminazione a led** per agevolare le operazioni di **carico e scarico e di ancoraggio della carrozzina durante l'utilizzo notturno**.



VERRICELLO

Il veicolo è corredato, a richiesta, di **verricello elettrico con comando a distanza** utile per agevolare ulteriormente le **operazioni di carico e scarico del trasportato in carrozzina**.

Il dispositivo è **fissato al pavimento** nella zona del tunnel centrale, **lasciando libera la zona di appoggio dei piedi dei trasportati della fila posteriore**. La capacità di traino del dispositivo è di **310 KG (a 12°)**.



RAMPA ABBATTIBILE

La rampa di accesso al piano ribassato, lunga solamente 1070 mm e larga 780 mm, è dotata di un **pratico sistema di movimentazione che la rende facilmente abbattibile** per sfruttare al massimo il vano di carico in assenza del trasportato in carrozzina.

Le maniglie ergonomiche, il sistema di servassistimento ed il rivestimento antiscivolo ne rendono l'utilizzo rapido, funzionale e sicuro.



SISTEMA DI RITENUTA

Il sistema di ritenuta della carrozzina e del suo passeggero è costituito da due arrotolatori anteriori automatici elettrici e due posteriori automatici meccanici, nonché da una cintura di sicurezza con fissaggio a tre punti dotata di arrotolatori automatici. Il sistema è **conforme alle normative ISO 10542 ed alle direttive nazionali**.



Marchio di **CARROZZERIA 71srl**
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process

certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono elemento contrattuale.