



PORTA POSTERIORE ROTOTRASLANTE E ROBOT CARICA CARROZZINA

COD. PREH / COD. VSCHO

Autoveicoli a cinque porte possono essere equipaggiati con il dispositivo di elettrificazione della portiera posteriore sinistra, rendendola così scorrevole con apertura automatica. Il dispositivo è composto da motoriduttore elettrico più una serie di staffe per il fissaggio dello stesso al veicolo ed alla portiera.

Una pressione continua dell'interruttore a bascula collocato sul cruscotto permette di aprire e chiudere la portiera, ottenendo l'apertura necessaria per il caricamento di una carrozzina pieghevole.

Il dispositivo grazie alle sue caratteristiche garantisce una chiusura ermetica della portiera durante il viaggio, evitando infiltrazioni d'acqua e fastidiosi fruscii.

Il dispositivo è munito inoltre di un sistema di apertura e chiusura di emergenza, utile in caso di mancanza di alimentazione.

L'applicazione del dispositivo non richiede modifiche permanenti al veicolo, che potrà essere riportato alle condizioni di origine in caso di vendita o sostituzione.

Abbinabile alla portiera posteriore sinistra rototraslante, c'è il carica-carrozzina automatico, dispositivi che agevolano ulteriormente le operazioni di caricamento della carrozzina.

Su veicoli a cinque porte, il sistema di caricamento carrozzina robotizzato consente di sollevare ed inserire automaticamente all'interno dell'auto una carrozzina ripiegata su sé stessa. In poco tempo il braccio, controllato da una pulsantiera aggancia la carrozzina e la sistema in modo stabile all'interno dell'abitacolo. La sicurezza è garantita da finecorsa elettrici che limitano ogni movimentazione e dalla possibilità di uso del dispositivo solamente con portiera completamente aperta.

Capacità di sollevamento: 30 Kg

www.handytech.it

PORTA POSTERIORE ROTOTRASLANTE E ROBOT CARICA CARROZZINA

COD. PREH / COD. VSCHO



PREH

- Applicabile ad ogni veicolo cinque porte con porte a battente
- Fornita con staffaggi dedicati al veicolo
- Preserva il funzionamento dell'alzacristalli della portiera
- Funzionamento elettrico a 12 Vcc
- Sistema di azionamento manuale in condizioni d'emergenza
- Chiusura ermetica sulle guarnizioni originali
- Apertura sufficiente al carico di una carrozzina ripiegata (variabile in base al veicolo).



VSCHO

- Dispositivo standard
- Adattabile a tutti i veicoli a cinque porte eliminando il cuscino dei sedili posteriori
- Sistema di azionamento manuale in condizioni di emergenza
- Funzionamento elettrico a 12 Vcc
- Capacità di carico → 30 Kg
- Escursione dispositivo → 600 mm



PERCHÈ PREH e PERCHÈ VSCHO ?

PREH

- ✓ Dispositivo regolabile meccanicamente
- ✓ Ridotto ingombro del gruppo motoriduttore
- ✓ Non prevede modifiche strutturali al veicolo

VSCHO

- ✓ Adattabile a diverse tipologie di carrozzine pieghevoli
- ✓ Dispositivo regolabile meccanicamente



Marchio di **CARROZZERIA 71srl**
Strada Patro, 3 - 14036 Moncalvo (AT) Italia
Tel. +39 0141 91 76 65 - Fax +39 0141 92 39 79
info@handytech.it - www.handytech.it



Member of

Approved by

Production process
certified by

Certified company



Rivenditore autorizzato