

Veicolo: NUOVO FORD TOURNEO CUSTOM RIBASSAMENTO DEL PIANALE

Disponibilità: SETTEMBRE OTTOBRE



Tipologia:

TRASPORTO

Immatricolazione

DA IMMATRICOLARE

KM:

Alimentazione:

DIESEL

Cambio:

AUTOMATICO

Note:

Abbiamo ampia disponibilità di vetture già a telaio in allestimento ,anche in colorazioni e con equipaggiamenti differenti .



Handytech marchio di
Carrozzeria 71 s.r.l.



Caratteristiche Veicolo:

FORD NUOVO TOURNEO CUSTOM TITANIUM L1 (PASSO CORTO)
2.0 170CV CAMBIO AUTOMATICO
CON DUE POSTI ANTERIORI
PORTELLONE POSTERIORE
SEDILI ANTERIORI RISCALDABILI
ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
CERCHI IN LEGA DA 17" IN GRIGIO ANTRACITE
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO ANTERIORE E POSTERIORE
SPECCHIETTI RISCALDABILI E RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE
RADIO DAB MP3
ANDROID AUTO/APPLE CAR PLAY
CONNESSIONE BLUETOOTH E USB
PORTE DI RICARICA USB E USBC
ACCESSO E ACCENSIONE SENZA CHIAVE
TECH PACK 5: retrocamera, volante rivestito in pelle, Cruise Control adattivo, avviso mantenimento corsia, navigatore, sensore angolo cieco, assistenza della frenata in retromarcia
SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI E POSTERIORI
VETRI POSTERIORI OSCURATI

Allestimenti:

Veicolo in grado di ospitare N.1 PASSEGGERO IN CARROZZINA , mantenendo fino a 6 posti a sedere.
L'allestimento offre spazi interni senza eguali , il passeggero in carrozzina puo' avanzare a ridosso della prima fila potendo godere di un ottima visuale e di un posizionamento perfettamente integrato rispetto agli altri passeggeri .
L'accesso al piano ribassato avviene tramite una rampa in alluminio servoassistita e rivestita in materiale antiscivolo, molto leggera nonostante la portata massima di 400 KG . Il piano ribassato è stato progettato per aumentare l'altezza interna per i passeggeri in carrozzina (altezza di ingresso di 1570 mm ed interna di 1470 mm) il veicolo piu alto in assoluto nel panorama dei veicoli RIBASSATI , ideale nei casi di persone molto alte e con carrozzine di dimensioni importanti .
La sicurezza a bordo è garantita dalle dotazioni di serie del veicolo e dai sistemi di ritenuta, della carrozzina e dei suoi passeggeri, conformi alle norme ISO 10542.
L'allestimento è approvato dal costruttore del veicolo ed ha ottenuto l'Omologazione Europea.
Il piano ribassato rivestito in materiale antiscivolo ed insonorizzante garantisce uno spazio massimo di 2650 mm in lunghezza, 770 mm in larghezza per una altezza di ingresso di 1570 mm ed interna di 1470 mm con una capacità di carico di 400 Kg
Oltre ai sedili della prima e della seconda fila il veicolo dispone di N. 2 SEDILI GIREVOLI, CON SEDUTA ALZABILE COMPLETI DI CINTURA DI SICUREZZA A TRE PUNTI E POGGIATESTA .